

WATER GAMES シュノーケリングセット

《取扱説明書》

セット内容

- マスク
- マスクストラップカバー
- シュノーケル
- 収納パッケージ
- 取扱説明書



はじめに

この度はWATER GAMES シュノーケリングセットをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
当社製品は、シュノーケルパイプの先端を常に水上に出して、呼吸をしながら水面を泳ぎ水中観察を楽しむシュノーケリングの為に開発された商品です。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよく読みシュノーケリング以外の目的で使用されないようご注意ください。

お子様（中学生以下）が使用される場合は保護者の方が使用方法を十分ご理解頂いた上で保護者の方の責任の下、安全にご使用頂きますようお願いいたします。



警告事項

- 体調管理をしっかり整え寝不足や体調不良の時には海や川に入るのはお止めください。
- 海や川に入る際にはアルコール類の摂取は勿論のこと薬の服用は避け体調の悪い方や持病のある方は必ず事前に医師の診断を受けてください。
- マスクとシュノーケルをつけたからといって泳げるようになるものではありません。
泳げない方のご使用や子供同士や一人だけでのご使用は避け必ず2人以上で行ってください。



注意事項

- 海に入る前には必ず準備運動を行い体をほぐしてから行ってください。
- シュノーケリングを始める前には、エリアに詳しい人に地形や潮流、深度、生物などの話をよく聞いて安全で楽しいシュノーケリングを行いましょう。
- 水中では、水温が高くても体温が急速に奪われますのでご注意ください。
保温効果もある浮力材の付いたシュノーケリングベストの着用をお勧めします。

マスクの各部名称と正しい装着方法

フレーム スカート ストラップ



■マスクストラップカバーを開きマスクバンドを挟みます。



■両サイドのバックルレバーを押しながらストラップの長さを調整します。




■曇り止めフィルムを忘れず剥がしてご使用ください。

①ストラップをねじれないように両手で広げ頭の後ろへ回します。
※同梱のマスクストラップカバーを使うと髪に絡まずスムーズに行えます。

②レンズを両手で持ちながら、大きく息を吸い込み、目と鼻を覆う様に顔に密着させてください。この時、鼻から息を吸い込み空気が外から入らない事を確認してください。

③マスクと顔の間がズレがないか、髪の毛などが挟まっていないか確認してください。顔にピッタリ合うように、必要に応じてストラップの長さを調整してください。



この状態で空気が入ってくる場合には顔に合っていない可能性がありますので使用しないでください。

マスクの取り扱い方法



警告事項


- マスクを装着したまま水中へ飛び込んだりしないでください。
レンズを破損したり、岩などに頭を打つなど大変危険です。
- マスク装着時にはストラップの長さを調整し顔にフィットする状態でご使用ください。
ストラップが緩んでいると水が入ったり外れやすく事故につながる可能性があります。
- 調整を行いフィットしているマスクでも顔の動きや波の影響でマスク内部に水が入る場合があります。波の影響を受けない安全に立てる地上でマスクの水を出してください。



注意事項

- 出荷時にはレンズの内側に曇り止めフィルムが貼ってありますので使用する際には綺麗に剥がしてからご使用ください。
- 新しいレンズでも曇り易い場合には食器用液体洗剤を使用してレンズを洗浄し必要に応じて曇り止め液をご使用ください。

シュノーケルの各部名称



①ドライトップ
吸気パイプに水が入りにくい




②シュノーケルホルダー
マスクに固定します



③シリコン製マウスピース
噛みやすい食品級シリコン



④蛇腹タイプパイプ
つなぎ目がジャバラで調整しやすい



⑤排水弁
息を吐くだけで水を排水します

シュノーケル取り扱い方法



警告事項

- シュノーケルは、パイプを水面に出し呼吸しながら使用するものです水中ではシュノーケルを使用して呼吸は出来ません。
- 下記を必ず確認して使用し傷や異常を発見した場合は直ちに使用を中止してください。
 - ①排水弁がしっかり取りついていること。
 - ②排水弁にゴミや砂など異物が挟まっていないこと
 - ③マウスピースが自分の口に合い破損していないこと
 - ④マスクとシュノーケルが離れないよう取り付けられていること
 - ⑤水面遊泳中はシュノーケルパイプ先端が常に水面に出ている状態で呼吸してください。

パイプの先端が水中に沈むとドライトップの弁が閉まり水は入りませんが呼吸ができません。



注意事項

- シュノーケルは肺活量に合ったものをご使用ください。小さいお子様は子供用シュノーケルをご使用ください。
- シュノーケル用マウスピースの凸部を強く噛みますと、噛み切ることもあり喉に詰まることもありますのでご注意ください。

マスク+シュノーケル調整装着方法



①シュノーケルホルダーの両側を押すとロックが解除されます。



②バックルを開きストラップを接続する準備完了。



③バックルの溝にストラップをセットしバックルをロックし組み立てが完了。



シュノーケルはマスクの【左側】に取り付けてください。その際ストラップにねじれない事を確認してください。

メンテナンスについて

- 使用後は塩分や異物が残らないよう必ず真水で十分に洗い流し陰干ししてください。
- 洗浄時に洗剤を使用する場合には、洗剤が少しでも残りますとシリコン、ガラス、樹脂などの劣化に繋がりますので十分洗い流して保管してください。
又、シンナー、アルコールなどの有機系溶剤は使用しないでください。
- シリコン製品は直射日光や蛍光灯による変色が起こることがありますが使用には全く問題はございません。変色を避けるためには携帯用のパッケージに収納し日の当たらない場所で保管することをお勧めします。

より安全に楽しむ為、保温効果もあり浮力をサポートするWATER GAMESのシュノーケリングベストの着用をお願いします。



<https://www.amazon.co.jp/dp/BOB5R25PZH/>